



LUCHTHAVENREGLEMENT

GRONINGEN AIRPORT EELDE

De directie van Groningen Airport Eelde nv, exploitant van het bij de omzettingsregeling van de Staatssecretaris Van Infrastructuur en Milieu van 03 juli 2012 nummer IENM/BSK-2012/109658 aangewezen luchtvaartterrein Luchthaven Eelde, alsmede gelet op artikel 8a.1 Wet Luchtvaart, en alle op het luchthavengebied geldende wettelijke, door de overheid gestelde regelgeving, waaronder doch niet uitsluitend de Wet luchtvaart, de RVGLT, de EU Commission Regulations (EU) No 300/2008, No 185/2010 en No 139/2014 en het Aerodrome Certificate stelt het volgende reglement vast:



INHOUD

Hoofdstuk I - Definities.....	3
Hoofdstuk II - Omvang en werking.....	9
Hoofdstuk III - Algemene gedragsregels.....	12
Hoofdstuk IV - Nadere voorschriften Terminal.....	17
Hoofdstuk V - Nadere voorschriften airside.....	18
Hoofdstuk VI - Brandstoffen en tanken	28
Hoofdstuk VII - Bepalingen met betrekking tot het Luchtvaartterreinverkeer.....	32
Hoofdstuk VIII - Slotbepalingen	33
Bijlage I - Kaart aangewezen Luchtvaartterrein Eelde.....	35
Bijlage II - Landside – Airside scheiding	36
Bijlage III - Regeling proefdraaien.....	37

Versiebeheer

Het weergeven van aanpassingen in het Luchthavenreglement vindt als volgt plaats:

- Toegevoegde tekst is grijs gemarkeerd aangegeven
- Verwijderde tekst is ~~doorgehaald~~ aangegeven.

Bij de eerstvolgende uitgave van het Luchthavenreglement worden de grijze markeringen/doorgehaalde tekst verwijderd.



Hoofdstuk I - Definities

Artikel 1

Definities

De definities, zoals opgenomen in de Luchtvaartwet, de Wet Luchtvaart, EU wet- en regelgeving (o.a. EU Nr 139/2014 EASA) en de Regeling Toezicht Luchtvaart (RTL), zijn van overeenkomstige toepassing. In aanvulling daarop gelden, tenzij uitdrukkelijk anders uit dit Luchthavenreglement blijkt, de volgende definities:

1. **Aangewezen luchtvaartterrein:** een terrein dat krachtens de wet is aangewezen voor het opstijgen en landen van luchtvaartuigen;
2. **Airport Manager:** de door de exploitant (en conform EASA) aangewezen functionaris die verantwoordelijk is voor het operationele luchthavenproces en belast met de dagelijkse uitvoering van het toezicht op het luchtvaartterrein en in het bijzonder met het toezicht op de veiligheid en de goede orde;
3. **Airport Duty Manager (ADM):** een door de Exploitant aangewezen persoon, die namens de Airport Manager is belast met het operationele toezicht;
4. **Afhandelingszone:** gebied dat begrensd wordt door de omtrek van het luchtvaartuig vermeerderd met 2 meter;
5. **Airside:** dat gedeelte van het luchtvaartterrein dat gebruikt wordt voor het landen, starten, taxiën, slepen, parkeren en afhandelen van luchtvaartuigen, inclusief de rand- en dienstwegen en de onverharde terreinen;
6. **APV:** de Algemene Plaatselijke Verordening van de Gemeente Tynaarlo;
7. **APU** = Auxiliary Power Unit
8. **ASU** = Air Start Unit
9. **Beschikbare start- en landingsbaan:** het gedeelte van het landingsterrein dat primair bestemd is voor het opstijgen en/of landen van luchtvaartuigen en door de Exploitant ter beschikking is gesteld;
10. **Calamiteitenverkeer:** verkeer, voorzien van optische en geluidssignalen, dat bij calamiteiten gebruik dient te maken van het platform, het landingsterrein en/of de rand- en dienstwegen, zoals bijvoorbeeld ambulance, KMar en brandweer en voertuigen havendienst;
11. **Dienstverkeer:** het verkeer, zoals bij voorbeeld auto's, bussen, bagage-trekkers, fietsers en voetgangers, dat gebruik maakt van de platformen, het landingsterrein en de rand- en dienstwegen, niet zijnde een luchtvaartuig, sleep-, pushback- of calamiteitenverkeer;
12. **Dienstwegen:** de verharde of onverharde wegen, gelegen in het landingsterrein;



13. **Dodelijk letsel:** letsel door een persoon bij een ongeval op een luchtvaartterrein opgelopen, dat binnen 30 dagen na het tijdstip van het ongeval de dood tot gevolg heeft;
14. **EASA:** Het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (Eng: European Aviation Safety Agency; EASA)
15. **Ernstig gebrek of defect:** niet voldoen aan een eis ten aanzien van de inrichting of uitrusting van een luchtvaartterrein, waardoor de veiligheid van personen op het luchtvaartterrein of inzittenden van een luchtvaartuig in gevaar is of kan worden gebracht;
16. **Ernstig incident:** incident dat zich voordoet onder omstandigheden die erop wijzen dat bijna een luchtvaartongeval heeft plaatsgevonden;
17. **Ernstig letsel:** letsel door een persoon bij een ongeval op een luchtvaartterrein opgelopen, dat binnen 7 dagen na het tijdstip van het ongeval een ziekenhuis opname voor meer dan 48 uur tot gevolg heeft, dan wel heeft geresulteerd in:
 - a. een botbreuk, met uitzondering van simpele breuken zoals die van vingers, tenen of neus;
 - b. rupturen die leiden tot hevige bloedingen of hersen-, zenuw-, spier- of peesletsel;
 - c. inwendig letsel;
 - d. tweede of derdegraads brandwonden of verbranding van meer dan 5% van het lichaamsoppervlak;
 - e. vastgestelde blootstelling aan schadelijke straling of besmettelijke stoffen;
18. **Exploitant:** De rechtspersoon die de luchthaven exploiteert.
19. **FOD = Foreign Object Damage of Foreign Object Debris:**
 - a. Foreign Object Damage: schade aan bijvoorbeeld luchtvaartuigen of letsel, veroorzaakt door zwerfvuil of losliggende objecten en materialen;
 - b. Foreign Object Debris: zwerfvuil of losliggende objecten en materialen;
20. **Gebrek of defect:** niet voldoen aan een eis ten aanzien van de inrichting of uitrusting van een luchtvaartterrein;
21. **Grondafhandelingsdiensten:** de in de bijlage bij Richtlijn nr. 96/67/EG van de Raad van de Europese Unie van 15 oktober 1996 betreffende de toegang tot de grondafhandelingsmarkt op de luchthavens van de Gemeenschap (PbEG L 272/36) genoemde diensten die op een luchtvaartterrein aan een gebruiker worden verleend;
22. **GPU = Ground Power Unit**



23. **Havendienst:** de onder de verantwoordelijkheid van de Airport Manager opererende dienst (luchthavenautoriteit) van de Exploitant, die op het aangewezen luchtvaartterrein belast is met de dagelijkse uitvoering van het toezicht op de veiligheid en de goede orde, de toelating en de coördinatie in het landingsterrein, op de platformen en op de rand- en dienstwegen;
24. **Incident:** elk voorval, dat geen ongeval is en dat zich heeft afgespeeld op een luchtvaartterrein en afbreuk doet of zou kunnen doen aan de orde of veiligheid op, of het veilige gebruik van het luchtvaartterrein, of waarbij de veiligheid van personen in gevaar is gebracht;
25. **Landingsterrein:** dat gedeelte van airside, dat op de kaart (Bijlage I) is aangegeven;
26. **Luchtverkeersleiding (LVNL):** de organisatie voor het verlenen van luchtverkeersdiensten.
27. **Luchthaven:** het krachtens de wet aangewezen luchtvaartterrein Groningen Airport Eelde;
28. **Luchthavenautoriteit:** de Exploitant, dan wel de Airport Manager of namens deze de Airport Duty Manager (ADM);
29. **Luchthavenbesluit:** het besluit, zoals bedoeld in de artikelen 8.43, eerste en tweede lid, 8.70, eerste lid, of 10.15 van de Wet Luchtvaart;
30. **Luchthaven identiteitskaart:** een door GAE afgegeven toegangspas voor personen die werkzaam zijn of diensten verrichten op GAE.
31. **Luchtvaartongeval:** elk voorval dat samenhangt met het gebruik van het luchtvaartuig tijdens de periode ingaande op het moment waarop enig persoon zich in het luchtvaartuig begeeft met het oogmerk om te vliegen tot het moment waarop deze personen allen het luchtvaartuig hebben verlaten en waarbij, behoudens in de bij ministeriële regeling bepaalde gevallen:
 1. een persoon tijdens zijn verblijf aan boord van het luchtvaartuig of door direct contact met het luchtvaartuig of onderdelen daarvan, of als gevolg van rechtstreekse blootstelling aan een uitlaatgasstraal dodelijk of ernstig letsel heeft bekomen; of
 2. het luchtvaartuig schade heeft opgelopen, welke afbreuk doet aan de sterkte van de constructie, de vliegprestaties of eigenschappen van het luchtvaartuig en waardoor grote reparaties of vervanging van een of meerdere onderdelen noodzakelijk zijn respectievelijk is; of
 3. het luchtvaartuig vermist of volledig onbereikbaar is;



- 32. **Luchtvaartterrein:** het luchtvaartterrein Eelde, zoals bepaald in de aanwijzing/omzettingsbesluit/luchthavenbesluit, de grenzen waarvan worden aangegeven op een kaart, die als bijlage A aan dit Reglement wordt gevoegd;
- 33. **Motorvoertuigen:** alle voertuigen, behalve bromfietsen en invaliden-voertuigen uitgerust met een motor, bestemd om te worden voortbewogen uitsluitend of mede door en mechanische kracht op of aan dit voertuig zelf aanwezig;
- 34. **Niet-beschikbare start- en landingsbaan:** een verhard gedeelte van het landingsterrein dat primair is bestemd voor het opstijgen en/of landen van luchtvaartuigen en niet door de Exploitant ter beschikking is gesteld, bijvoorbeeld in verband met onderhoud;
- 35. **Omzettingsregeling:** de omzettingsregeling van de Staatssecretaris Van Infrastructuur en Milieu van 03 juli 2012 nummer IENM/BSK-2012/109658. Wanneer wordt gesproken over de Aanwijzing wordt steeds de op dat moment geldende Aanwijzing of omzetting bedoeld;
- 36. **Ongeval:** elk voorval op een luchtvaartterrein, waarbij dodelijk of ernstig letsel of schade van betekenis is veroorzaakt;
- 37. **Organisatie:** bedrijf, vennootschap, firma, onderneming, vereniging of instelling, of een deel daarvan, publiek- of privaatrechtelijk, met of zonder rechtspersoonlijkheid, met eigen functies en een eigen administratie;
- 38. **Passagier:** Elke persoon die met toestemming van de luchtvervoerder of de exploitant van luchtvaartuigen aan een vlucht deelneemt, met uitsluiting van het vlucht- en cabinepersoneel dat van dienst is tijdens de vlucht;
- 39. **Platform:** dat gedeelte van airside, dat op de kaart (Bijlage A) is aangegeven;
- 40. **Proefdraaien:** het beproeven van vliegtuigmotoren ten behoeve van onderhoud of naar aanleiding van een technische klacht, zijnde geen onderdeel van de reguliere vluchttuitvoering.
- 41. **Pushbackverkeer:** het verkeer dat zich bevindt op het platform en zich gaat verplaatsen naar het landingsterrein, bestaande uit een luchtvaartuig en een trekker die dat luchtvaartuig in de juiste positie manoeuvreert om verder te kunnen taxiën op het landingsterrein;
- 42. **Randwegen:** de wegen gelegen langs de platformen op airside van de luchthaven, met uitzondering van het landingsterrein en de platformen, niet zijnde dienstwegen;
- 43. **Regeling B.Z.O.:** Regeling Beperkt Zicht Omstandigheden
- 44. **RTL:** Regeling Toezicht Luchtvaart;



- 45. **RVGLT:** Regeling Veilig Gebruik Luchthavens en andere Terreinen;
- 46. **Reglement:** dit Luchthavenreglement;
- 47. **Schade van betekenis:**
 - I. **met betrekking tot een luchtvaartuig:** schade waarbij:
 - 1. de sterkte van de constructie, de prestaties of de vliegeigenschappen van het luchtvaartuig wordt beïnvloed; en
 - 2. de noodzaak bestaat voor een omvangrijke reparatie of vervanging van beschadigde componenten, met uitzondering van motorstoringen, die uitsluitend leiden tot schade aan de betreffende motor, en schade aan onbelangrijke componenten.
 - II. **met betrekking tot de inrichting of uitrusting van een luchtvaarterrein:** schade die zodanig van aard is dat hierdoor:
 - 1. het veilig gebruik van een baan, rijbaan of platform niet meer mogelijk is; en
 - 2. de noodzaak bestaat voor een omvangrijke reparatie van de betreffende baan, rijbaan of platform, dan wel reparatie of vervanging van beschadigde onderdelen hiervan;
 - III. **met betrekking tot derden:**
 - 1. schade die zodanige invloed heeft op de conditie van materieel of uitrusting in gebruik voor vlucht- of vliegtuigafhandeling, dat hierdoor het betreffende materieel of uitrusting niet meer op veilige wijze kan worden gebruikt;
- 48. **Sleepverkeer:** het verkeer dat bestaat uit een trekker al dan niet in combinatie met een luchtvaartuig;
- 49. **Tank-zone:** een gebied met een straal van 1,2 meter, gerekend vanaf de vul- en ventilatieopening van luchtvaartuig en tankmaterieel;
- 50. **Tanken:** het inpompen van brandstof in luchtvaartuigen;
- 51. **Toeleverancier:** organisatie die producten of diensten levert aan de Exploitant;
- 52. **Veilige zone:** het gebied beginnende op een afstand van tenminste 15 meter, gerekend vanaf de vul- en ventilatieopening van luchtvaartuig en tankmaterieel;
- 53. **Motor:** iedere voortstuwingsinrichting van een luchtvaartuig;
- 54. **Vliegtuigopstelplaats (VOP):** een gemarkeerd gebied op het platform, bedoeld voor het parkeren van een luchtvaartuig;
- 55. **Voertuigen:** alle gelede en ongelede motorvoertuigen, fietsen en andere rij- of voertuigen, met uitzondering van die welke bestemd zijn om langs spoorstaven te worden voortbewogen, waaronder tevens begrepen al het



rijdend of rollend verplaatsbaar, al dan niet gemotoriseerd, materieel, dat als hulpmiddel bij de afhandeling van luchtvaartuigen en passagiers wordt gebruikt;

56. **Wegen:** de verharde of onverharde rijstroken met inbegrip van de middenberm of midden geleiding, de parkeerstroken, parkeerhavens en vluchtstroken, evenals de in die weg gelegen bruggen en de naast de rijbaan gelegen paden, bermen en zijkanten.
57. **Werktuigen en gereedschappen:** Producten met een mechanische werking en de middelen om deze mechanische werking te onderhouden of te verbeteren.



Hoofdstuk II - Omvang en werking

Artikel 2 Toepasselijkheid regels

1. Dit Reglement is van toepassing op het gehele aangewezen Luchtvaartterrein Eelde. (zie Bijlage I)
2. Een ieder die zich op het Luchtvaartterrein bevindt is verplicht zich overeenkomstig de bepalingen van dit Reglement te gedragen;
3. Het betreden van het Luchtvaartterrein geschiedt op eigen risico.
4. Ten aanzien van elke (groep van) natuurlijke perso(o)n(en) en / of rechtsperso(o)n(en), al dan niet in de uitoefening van enig beroep of bedrijf, die met GAE een overeenkomst aangaat, zijn naast de bepalingen zoals weergegeven in onderhavig reglement, eveneens de 'Algemene voorwaarden van Groningen Airport Eelde NV' van toepassing.

Artikel 3 Toezicht

1. Het toezicht op de naleving van de bepalingen van dit Reglement en de nadere door of namens de Exploitant uitgevaardigde regels is neergelegd bij de Exploitant zelf, evenals bij de Airport Manager of diens vervanger, dan wel de ADM, verder aan te duiden als luchthavenautoriteit.
2. Een ieder, die zich op het luchtvaartterrein bevindt, dient zich terstond te houden aan instructies, die aan hem of haar worden gegeven door een persoon, die op grond van dit Reglement bevoegd is tot het houden van toezicht.

Artikel 4 Sancties

1. Bij overtreding van enige bepaling van dit Reglement of enige bepaling van overige toepasselijke regelgeving is de exploitant bevoegd, onverminderd haar bevoegdheden uit hoofde van het verlenen van toestemming aan partijen voor het verrichten van commerciële activiteiten op Luchthavens, de volgende sancties op te leggen:
 - a. Het (tijdelijk) stilleggen van de operatie;
 - b. Het melden van bepaalde (onveilige, onordelijke of milieubedreigende) situaties en het constateren en bij het bevoegd gezag melden van overtredingen;
 - c. Een activiteit (laten) onderbreken of stopzetten;
 - d. Een voertuig waarmee een overtreding plaatsvindt, verplaatsen of laten verplaatsen;
 - e. Ontzegging van het gebruik van faciliteiten op het luchtvaartterrein;



- f. Verwijdering van het luchtvaartterrein, inclusief beschermd gebied, van personen en/of goederen;
 - g. Aangifte bij het bevoegd gezag (strafrechtelijk onderzoek);
 - h. Verhaal van (eventuele) schade aan de zijde van de Exploitant en/of van derden middels civiele aansprakelijkheidsstelling overeenkomstig artikel 4, tweede lid BW.
- 2. De Exploitant behoudt zich het recht voor nadere sancties te nemen, die haar goeddunken en waartoe zij op grond van de wet bevoegd is die te nemen.
 - 3. Nadere sancties kunnen opgelegd worden aan een ieder die in het bezit is van een Luchthaven identiteitskaart, zoals neergelegd in het Toegangsreglement Groningen Airport Eelde.

Artikel 5 Eisen orde en veiligheid

- 1. Mede gelet op artikel 14a RVGLT, zijn gebruikers van het luchtvaartterrein, toeleveranciers, organisaties die op het luchtvaartterrein voor de Exploitant werkzaamheden verrichten, evenals organisaties die op het luchtvaartterrein zelfstandig grondaanhandelingsdiensten verrichten, verplicht te voldoen aan de eisen die door de Exploitant in dit Reglement zijn gesteld ten aanzien van orde en veiligheid op, evenals het veilig gebruik van het luchtvaartterrein.
- 2. Gebruikers van het luchtvaartterrein en organisaties die op het luchtvaartterrein voor de Exploitant werkzaamheden verrichten, evenals organisaties die op het luchtvaartterrein zelfstandig grondaanhandelingsdiensten verrichten, zijn verplicht mee te werken aan het programma ter bevordering van de orde en veiligheid op, evenals het veilig gebruik van het luchtvaartterrein.
- 3. Personen die betrokken zijn bij de exploitatie en het onderhoud van het luchtvaartterrein, redding en/of brandbestrijding op het luchtvaartterrein, alsmede niet-begeleide personen die actief zijn op het bewegingsgebied van het luchtvaartterrein en/of in andere operationele zones van het luchtvaartterrein mogen geen alcohol gebruiken tijdens hun diensttijd en/of mogen geen taken uitvoeren en/of zich niet op Airside bevinden als zij onder invloed verkeren van alcohol, psychoactieve stoffen en/of geneesmiddelen die een effect op hun vaardigheden kunnen hebben dat nadelig is voor de veiligheid.
- 4. Aan een ieder die onder invloed verkeert van alcohol, psychoactieve stoffen en/of geneesmiddelen die een effect op hun vaardigheden kunnen hebben dat nadelig is voor de veiligheid is toegang tot en/of verblijf op Airside verboden.



5. De luchthavenautoriteit heeft het recht personen die zich niet aan de bepalingen van dit Reglement houden, van het luchtvaartterrein te verwijderen of te laten verwijderen dan wel zaken die in strijd met de bepalingen van dit Reglement zich op het luchtvaartterrein bevinden te verwijderen of laten verwijderen.



Hoofdstuk III - Algemene gedragsregels

Artikel 6

Meldingsplicht gevaarlijke situaties luchtvaartterrein

1. In het belang van de veiligheid van personen en/of zaken, is een ieder die zich op het luchtvaartterrein bevindt, gehouden om per omgaande contact op te nemen (via het op de luchthaven geldende telefoonnummer) met de ADM die is belast met het dagelijks toezicht op de goede orde en veiligheid in geval (mogelijke) gevaarlijke situaties of een dreiging van dergelijke situaties, waaronder maar niet uitsluitend: ongevallen, incidenten, defecten en gebreken die van aanmerkelijk belang zijn in relatie tot de veiligheid.
Waar zulks mogelijk en/of noodzakelijk is, dient een ieder hulp te bieden dan wel aanvullende maatregelen te nemen ter bestrijding en/of ter voorkoming van uitbreiding van (mogelijke) gevaarlijke situaties of een dreiging van een dergelijke situatie.
2. Een ieder, die zich op het luchtvaartterrein bevindt en een milieu-incident constateert met betrekking tot morsen van olie of brandstof, is gehouden te handelen conform artikel 35 van dit Reglement.
3. Gebruikers van het luchtvaartterrein, toeleveranciers, organisaties die op het luchtvaartterrein voor de Exploitant werkzaamheden verrichten, evenals organisaties die op het luchtvaartterrein zelfstandig grondafhandelingsdiensten verrichten, zijn verplicht op verzoek van de Exploitant of namens deze de Airport Manager, medewerking te verlenen aan een incidentenonderzoek teneinde de mogelijke oorzaak van het incident te onderzoeken. Een ieder die betrokken is bij voornoemd onderzoek voorziet de exploitant op eerste verzoek van alle relevante informatie ten behoeve van dat onderzoek.

Artikel 7

Verboden op het luchtvaartterrein

Het is op het Luchtvaartterrein niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van de Exploitant:

- a. Deel te nemen aan een samenscholing, zich (tezamen met anderen) in de richting van een samenscholing of van een andere tot toeloop van publiek aanleiding gevende gebeurtenis te begeven, zich onnodig op te dringen, in groepsverband dan wel afzonderlijk anderen lastig te vallen, te vechten of op andere wijze de orde te verstoren.



- b. Een stof of voorwerp bij zich te hebben waarvan op grond van de omstandigheden aannemelijk is dat die stof of dat voorwerp bedoeld of onbedoeld gebruikt kan worden om de orde te verstoren, schade aan zaken dan wel letsel aan personen toe te brengen of om de veiligheid in gevaar te brengen;
- c. Zich te begeven naar of zich te bevinden op die delen van het Luchtvaartterrein die door of namens de Exploitant in het belang van de goede orde en veiligheid of ter voorkoming van wanordelijkheden zijn afgezet;
- d. Branddetectie-, brandbeveiligings- of brandblusapparatuur zonder noodzaak in werking te stellen, dan wel de werking daarvan te verminderen of de bereikbaarheid van deze apparatuur te bemoeilijken;
- e. Apparatuur in werking te stellen of te hebben, waardoor de radiocommunicatie op of in de omgeving van het luchtvaartterrein kan worden verstoord;
- f. Onbevoegd enige apparatuur, inrichting of motoren van luchtvaartuigen of voertuigen in werking te stellen of te doen stellen;
- g. Misbruik te maken van luchthavenvoorzieningen dan wel gebruik te maken van deze voorzieningen op een tijdstip waarop deze niet voor gebruik beschikbaar zijn, dan wel op een andere wijze dan waarvoor deze voorzieningen bestemd zijn;
- h. Vluchtwegen of andere voorzieningen, die dienen om in geval van nood ontvluchting mogelijk te maken of te vergemakkelijken, te blokkeren of anderszins onbruikbaar te maken;
- i. Vuilnis, afval, gevaarlijke stoffen of andere stoffen te storten of waar dan ook het op het Luchtvaartterrein te deponeren, anders dan klein afval in de daarvoor bestemde vuilnisbakken;
- j. Dieren te voederen;
- k. Zich in kennelijke staat van dronkenschap te bevinden, dan wel onder de invloed te zijn van enig verdovend middel;
- l. Alcoholhoudende drank te nuttigen buiten de hiervoor als zodanig aangewezen horecapunten;
- m. Open vuren te ontsteken of aan te houden;
- n. Enig vuurwerk te ontsteken en/of brandgevaarlijke werkzaamheden te verrichten;
- o. Een brandende pijp, sigaar, sigaret of ander brandend materiaal te roken/bij zich te hebben:
 - Op het luchtvaartterrein, anders dan in de zogenaamde rookgebieden, die als zodanig zijn aangeduid;
 - Op airside, zowel binnen als buiten de voertuigen, met uitzondering van eventuele (tijdelijke) specifieke door Exploitant aangeduide locaties;
 - Op alle plaatsen waar dit met het oog op de veiligheid door de Exploitant is aangegeven of bekend gemaakt;



- p. In het algemeen iets te doen of na te laten, waardoor de orde of veiligheid op het luchtvaartterrein wordt verstoord of waardoor lichamelijk letsel van personen of schade aan eigendommen zou kunnen worden veroorzaakt;
- q. Vlugschriften, drukwerken of circulaires te verspreiden en reclameborden, aanplakbiljetten e.d. aan te brengen c.q. te doen of laten aanbrengen, of op andere wijze reclame te voeren;
- r. In het openbaar redevoeringen te houden of enige handeling van propagandistische aard te verrichten;
- s. Zich zonder noodzaak buiten de gebaande wegen of paden te bevinden;
- t. Bedrijfs- of beroepsmatige activiteiten of andere commerciële activiteiten uit te oefenen of een standplaats voor verhuur of verkoop in te nemen;
- u. Te venten, te colporteren, te collecteren of enige andere openbare inzameling of collecte te houden;
- v. Te kamperen;
- w. Op of aan gebouwen, hekwerken, borden of plaveisel, letters, cijfers of tekens aan te brengen, te tekenen, te krassen of te schilderen;
- x. Evenementen, spelen, wedstrijden en/of vermakelijkheden, bijeenkomsten en/of demonstraties te houden of te organiseren of elke andere vorm van evenement te organiseren en te houden;
- y. Graafwerkzaamheden te verrichten of op andere wijze veranderingen in de toestand van het terrein aan te brengen;
- z. Dieren aanwezig te hebben of te houden anders dan vastgebonden, aangelijnd of in een kooi, behoudens de door de Exploitant of overheid ten behoeve van de functie-uitoefening gebruikte dieren;
- aa. Gevaarlijke stoffen op te slaan of te vervoeren;
- bb. Foto-, video/film en/of audio opnamen te maken in/op de volgende situaties/plaatsen:
 - Op locaties of in ruimtes op het luchtvaartterrein, waar dit uitdrukkelijk verboden is;
 - Op locaties of in ruimtes op het luchtvaartterrein, welke degene die de opnamen maakt niet bevoegd is te betreden;
 - Indien de aanwezigheid van degene die de opnamen maakt of het maken van dergelijke opnamen zelf (mogelijkerwijs) een gevaarlijke of onveilige situatie tot gevolg heeft of tot gevolg kan hebben;
 - In het geval sprake is van een incident, een ongeval, een ongebruikelijke situatie of welke situatie dan ook, die (mogelijkerwijs) als onveilig of gevaarlijk kan worden beschouwd;
 - In of van gebieden die voor het publiek om beveiligingsredenen zijn afgesloten en/of van personen, activiteiten, processen, materialen, zoals onder meer security poorten, apparatuur, installaties en dergelijke, die werkzaam zijn in of betrokken zijn bij de beveiliging van het luchtvaartterrein;



- Foto-, video- en/of filmopnamen te maken dat niet voor het publiek (o.a. airside) toegankelijk is;
 - Indien sprake is van bedrijfsgevoelige of anderszins gevoelige of vertrouwelijke informatie;
 - Indien de opnamen security informatie, of bedrijfsgevoelige of anderszins gevoelige of vertrouwelijke informatie bevatten;
 - Van personen, zoals maar daartoe niet beperkt VIPs, passagiers, bemanningen van luchtvaartuigen, medewerkers van de exploitant of van bedrijven die beroepsmatig op het luchtvaartterrein aanwezig zijn.
 - Van ongepaste situaties, waardoor personen of bedrijven in verlegenheid kunnen worden gebracht;
 - Van objecten, in situaties of op locaties waar dit uitdrukkelijk door of namens de Exploitant of Airport Manager wordt aangegeven.
- cc. Deze foto-, video- en/of filmopnamen te verstrekken of openbaar te maken via social media, waaronder maar niet uitsluitend twitter, blogs en/of facebook;

Artikel 8 Gedeelten van het Luchtvaartterrein

1. Het Luchtvaartterrein bestaat uit een gedeelte, dat voor het publiek toegankelijk is en een gedeelte, dat niet voor het publiek (airside) toegankelijk is.
2. Op het voor het publiek toegankelijke gedeelte is de APV en de Wegenverkeerswet met de op die wet gebaseerde regelgeving van overeenkomstige toepassing.

Artikel 9 Voer- en werktuigen op het luchtvaartterrein

1. Parkeren van voer- en werktuigen dient te geschieden binnen de als zodanig aangewezen parkeervakken en parkeerterreinen.
2. Voor de vertrek- en aankomsthal geldt een parkeerverbod. Hier mogen bestuurders alleen passagiers laten in- en uitstappen en bagage in- en uitladen. In alle andere gevallen dient de bestuurder het vervoermiddel te parkeren in de, conform lid 1 van dit artikel, bedoelde parkeervakken.
3. Parkeren geschiedt op eigen risico.
4. Het parkeren van voer- en werktuigen op andere dan op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen, is verboden, tenzij daarvoor schriftelijke toestemming is verleend door de Exploitant.
5. Het is verboden om elders dan op de daartoe door de Exploitant aangewezen plaatsen, goederen over te laden, te reinigen of te repareren.



6. In geval van overtreding van dit artikel, dan wel wanneer de goede orde of veiligheid zulks vereisen, kan het betreffende voertuig op kosten van de eigenaar/houder door of vanwege de Exploitant worden verplaatst naar een daartoe door hem aangewezen terreingedeelte.

Artikel 10 Milieuzorg

1. De Exploitant kan een Milieucoördinator benoemen.
2. Een ieder, die zich op het luchtvaartterrein bevindt, is steeds gehouden er alles aan te doen het luchtvaartterrein schoon en netjes te houden en milieu-incidenten te voorkomen.
3. Bij het constateren van een milieu-incident, waarbij onder meer te denken valt aan Foreign Object Damage (FOD), zwerfvuil of lekkages, is een ieder gehouden, waar zulks mogelijk en/of noodzakelijk is, al het nodige te verrichten om erger te voorkomen.
4. Een ieder, die een milieu-incident constateert, is gehouden hier per direct melding van te maken bij de Havendienst.

Artikel 11 Gevonden voorwerpen

1. De vinder van een zaak is verplicht deze zo spoedig mogelijk af te geven bij de Exploitant.
2. De Exploitant is gerechtigd gevonden voorwerpen nader te onderzoeken en deze, indien zulks door de Exploitant nodig wordt geacht uit een oogpunt van veiligheid of hygiëne, te (laten) vernietigen.
3. De Exploitant zal terstond na het in ontvangst nemen van een gevonden voorwerp van de vondst mededeling doen aan degene die de Exploitant als eigenaar of als tot ontvangst bevoegd meent te mogen beschouwen, indien de Exploitant na summier onderzoek de mogelijkheid heeft te constateren wie als eigenaar of als ontvangst bevoegde kan worden aangemerkt.
4. Indien komt vast te staan wie de eigenaar of de tot ontvangst bevoegde is, dient deze het gevonden voorwerp af te halen bij de Exploitant. Verzending van het gevonden voorwerp naar een adres is niet mogelijk.
5. Aan degene die de zaak opeist kunnen een bewaarsom en door de Exploitant gemaakte of te maken kosten in rekening worden gebracht.
6. Indien niet terstond is vast te stellen wie als eigenaar of als tot ontvangst bevoegd is te beschouwen, kan de Exploitant aangifte van de vondst doen bij de Gemeente Tynaarlo.
7. Indien binnen een tijdsbestek van één jaar na de vondst de eigenaar het gevonden voorwerp niet heeft opgeëist wordt Groningen Airport Eelde automatisch de eigenaar.



Hoofdstuk IV - Nadere voorschriften Terminal

Artikel 12 Verboden in de Terminal

In het terminalcomplex is het niet toegestaan:

- a. Vluchtwegen of andere voorzieningen, die dienen om in geval van nood ontvluchting mogelijk te maken of te vergemakkelijken, te blokkeren of anderszins onbruikbaar te maken;
- b. Feest- en sfeerversiering te gebruiken die niet afdoende brandwerend is (aan te tonen door middel van een keurmerk en/of certificaat);
- c. Alcoholhoudende drank te nuttigen in het publiek gebied of het beperkt publiek gebied, buiten de hiervoor als zodanig aangewezen horecapunten;
- d. Gevaarlijke stoffen op te slaan in het terminalcomplex met uitzondering van door de Exploitant aangewezen en goedgekeurde locaties;
- e. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Exploitant in het terminalcomplex te rolschaatsen, te skaten, te skateboarden, te steppen, te rijden met (elektrisch aangedreven) voer- en werktuigen en (brom)fietsen.

Artikel 13 Voer- en werktuigen in terminal

N.v.t

Artikel 14 Bagagegebieden

N.v.t.



Hoofdstuk V - Nadere voorschriften airside

Artikel 15 Bevoegdheid betreden airside

1. Het is verboden om zonder voorafgaande toestemming van de Exploitant de niet voor het publiek toegankelijke gedeelten van het luchtvaartterrein te betreden.
2. Toestemming tot het betreden van of het zich bevinden op het landingsterrein en het platform wordt slechts verleend aan personen, wiens aanwezigheid aldaar in verband met hun werkzaamheden of de vluchtuitvoering met een luchtvaartuig noodzakelijk is, een en ander ter beoordeling van de Airport Manager of namens hem de ADM.
3. Personen aan wie tijdelijk of voor onbepaalde tijd toestemming is verleend voor toegang in het landingsterrein melden zich aan voordat zij het landingsterrein betreden en melden zich af, nadat zij het landingsterrein hebben verlaten, bij de Airport Manager of namens hem de ADM.
4. De Exploitant of namens deze de Airport Manager dan wel de ADM mag – indien hier aanleiding en/of noodzaak voor is of kan zijn en zulks enkel ter beoordeling van hen - te allen tijde personen te gelasten zich uit het landingsterrein, van het platform of de overige niet voor publiek toegankelijke ruimten te verwijderen of de bevoegdheid tot het betreden van bepaalde gebieden wijzigen.
5. De Exploitant mag te allen tijde de indeling van het Luchtvaartterrein wijzigen en is altijd bevoegd nadere regels te stellen in het kader van de toegang tot en het verblijf op het Luchtvaartterrein.
6. De sleutelhouder of eigenaar van een hangar die zich toegang verschafft tot airside dient zich ervan te vergewissen dat in geval van onbemande hekken/poorten deze achter zich sluiten en op slot te doen alvorens zich verder op airside te begeven. Het is degene die zich op deze wijze toegang tot Airside verschafft enkel toegestaan zich in sectie A of C (demarcated area) te bevinden en het is nimmer toegestaan zich naar, op of door SRA-CP te begeven.
7. Het niet voor het publiek toegankelijke gedeelte van het Luchtvaartterrein is uitsluitend toegankelijk voor personen in het bezit van:
 - a. een geldige instapkaart (boarding pass) of gelijkwaardig document, in aanvulling met een geldig identiteitsbewijs met goedgelijkende foto;
 - b. een geldige bemanningsidentiteitskaart (crew member certificate of flight member/crew license);
 - c. een Luchthaven identiteitskaart of een Groningen Airport Eelde Bezoekerspas.



De personen in het bezit van een Groningen Airport Eelde Bezoekerspas zijn slechts gerechtigd het niet voor het publiek toegankelijke gedeelte te betreden of zich daarop te bevinden, voor zover zij begeleid worden door een persoon, die in het bezit is van een Luchthaven identiteitskaart en begeleidingsbevoegd is en/of met nadere afspraken en met instemming van de ADM, onder toezicht op afstand werkt.

8. De Exploitant of namens deze de Airport Manager dan wel de havendienst mag – indien hier aanleiding en/of noodzaak voor is - te allen tijde conform artikel 5 lid 3 en artikel 4 van dit Reglement een pas, zoals in het zevende lid van dit artikel genoemd, intrekken en personen te gelasten zich uit het landingsterrein, van het platform of de overige niet voor publiek toegankelijke ruimten te verwijderen of de bevoegdheid tot het betreden van bepaalde gebieden wijzigen.
9. De door de Exploitant uitgegeven toegangsbewijzen geven alleen toegang tot die gebieden waartoe de houder expliciet is gemachtigd.
10. Op de gedeelten van het luchtvaartterrein, die enkel toegankelijk zijn voor personen in het bezit van een in lid 7 van dit artikel genoemde Luchthaven identiteitskaart of Groningen Airport Eelde Bezoekerspas, zijn nadere regels en voorwaarden van toepassing zoals vastgelegd in het “Toegangsreglement GAE”, en/of “Reglement toegang tot airside”
11. Een ieder die zich op het niet voor publiek toegankelijk gedeelte van de luchthaven bevindt, is verplicht waarschuwingskleding met hoge zichtbaarheid te dragen, met uitzondering van personen die zich bevinden in gebouwen en personen, zoals bedoeld in Artikel 20 van dit Reglement, die als passagier aangemerkt kunnen worden. Deze waarschuwingskleding met hoge zichtbaarheid dient te voldoen aan de norm NEN-EN-ISO 20471, klasse 2 of klasse 3.

Artikel 16 Activiteiten op airside

1. Behoudens expliciete toestemming van of namens de exploitant is het verboden om buiten de reguliere openstellingstijden van de luchthaven gebruik te maken van de infrastructuur en faciliteiten aan de niet voor het publiek toegankelijk gestelde gedeelten van het luchtvaartterrein. Daaronder wordt onder meer, maar niet uitputtend, verstaan;
 - a. De start- en landingsbanen
 - b. De taxibanen en platformen
 - c. De brandstofinstallaties
 - d. De dienstwegen
2. Het is een ieder verboden zich op de niet voor het publiek toegankelijk gestelde gedeelten van het luchtvaartterrein zodanig te gedragen dat gevaar



wordt veroorzaakt of dat het verkeer wordt gehinderd of kan worden gehinderd.

3. De Exploitant of namens deze de Airport Manager dan wel de ADM kunnen, indien de goede orde en veiligheid zulks vereisen, direct een activiteit laten onderbreken of stopzetten.
4. Bij invallende duisternis of bij afnemend zicht en na beëindiging van de werkzaamheden, wordt het landingsterrein onmiddellijk verlaten, tenzij met de Airport Manager of de ADM anders is overeengekomen.
5. Obstakels, gereedschappen, voertuigen, materialen en andere roerende zaken worden niet geplaatst of achtergelaten, anders dan op de door de Airport Manager of de ADM aangewezen gedeelten van het landingsterrein. Alle roerende zaken die bij de afhandeling van een luchtvaartuig zijn betrokken en die niet aanstonds ten behoeve van een luchtvaartuig behoeven te worden gebruikt, dienen onmiddellijk door de gebruiker naar de daarvoor aangewezen plaats te worden gebracht.
6. Beschadiging van het terreinoppervlak, de daarop geplaatste installaties of voorzieningen, waardoor enig gevaar of schade voor luchtvaartuigen kan ontstaan, dient onmiddellijk door de veroorzaker en/of de waarnemer gemeld te worden aan de Airport Manager of de ADM.

Artikel 17 Verplaatsen van luchtvaartuigen en/of voer- of werktuigen na incident of ongeval.

Indien zich tijdens het opstijgen, landen, slepen of taxiën een incident of ongeval voordoet mag de gezagvoerder of de bestuurder van het voer- of werktuig, het luchtvaartuig dan wel het voer- of werktuig eerst weer verplaatsen nadat daartoe toestemming is verleend door de bevoegde instanties en na verkregen toestemming van de luchthavenautoriteit.

Artikel 18 Regeling Beperkt Zicht Omstandigheden

Tijdens beperkt zicht omstandigheden is de vigerende regeling B.Z.O. van kracht en worden de daarin gestelde voorwaarden en beperkingen strikt opgevolgd.

Artikel 19 Inzet en planning van bedrijfsmiddelen op airside

Luchtvaartmaatschappijen en op de luchthaven werkzame afhandelingsmaatschappijen, of luchtvaartbedrijven die ongeregelde verkeersvluchten uitvoeren, evenals bestuurders van luchtvaartuigen die niet-commerciële vluchten uitvoeren, verschaffen de Exploitant tijdig vooraf gegevens die noodzakelijk zijn voor de inzet en planning van bedrijfsmiddelen. Deze gegevens omvatten in ieder geval:

- a. Schematijden van aankomst en vertrek;



- b. Type luchtvaartuig en configuratie;
- c. Vluchtnummers en registraties van aankomende en vertrekkende vluchten;
- d. Aantal vervoerde passagiers, lading en aard van de vlucht;
- e. Van te voren bekende afwijkingen van schematijden;
- f. Eventuele bijzonderheden voortkomend uit de aard van (een) bepaalde vlucht(en);
- g. Gegevens over gevaarlijke stoffen aan boord van het luchtvaartuig.

Artikel 20 Passagiers en luchtvaartmaatschappijen op airside

- 1. Begeleiding van passagiers vindt plaats met inachtneming van de in punt ADR.OPS.B.033 van Bijlage IV van Verordening (EU) Nr. 139/2014 gestelde eisen.
- 2. Degenen, die zich met de afhandeling van passagiers belasten, zien erop toe - en grijpen indien nodig in - dat de passagiers zich te allen tijde slechts in aaneengesloten groepen en onder begeleiding van tenminste één employé van 18 jaar of ouder van de betrokken afhandelingsmaatschappij, luchtvaartmaatschappij of het betrokken luchtvaartbedrijf, veilig op het platform begeven.
- 3. Indien passagiers zich op het platform (gaan) begeven tijdens het in- en uit taxiën van een ander toestel of andere toestellen in de directe omgeving van de vliegtuigopstelplaats waar de passagiers zich (naar toe of vanaf) begeven, dient degene die met de afhandeling van de passagiers is belast te wachten tot het toestel weg is.
- 4. Degene die met de afhandeling van passagiers is belast dient omwille van de safety en security, gedurende de gehele afhandeling een goed zicht te hebben op de passagiersstroom, eventuele trappen, de gate/bus en de aankomsthal.
- 5. Passagiers worden onder toezicht van en via de daarvoor aangemerkte looproute door de in het eerste lid bedoelde personen naar of van het luchtvaartuig begeleid.
- 6. Tenzij met de betrokken luchtvaartmaatschappij of het betrokken luchtvaartbedrijf een andere regeling is getroffen, meldt de gezagvoerder van een luchtvaartuig zich terstond na aankomst, evenals voor vertrek en voorts ook in alle andere gevallen waarin de Airport Manager of de ADM zulks wenselijk acht, bij deze functionaris.

Artikel 21 Voer- en werktuigen op airside

- 1. Voer- en werktuigen hebben slechts toegang tot het niet voor publiek toegankelijke gedeelte van het luchtvaatterrein, indien daartoe door de luchthavenautoriteit toestemming is verleend.



2. Voer- en werktuigen hebben slechts toegang voor de deur van de werkzaamheden waarbij zij benodigd zijn.
3. Voer- en werktuigen zijn voorzien van door de Exploitant voorgeschreven markeringstekens.
4. Alle op het landingsterrein aanwezige voer- en werktuigen moeten zijn voorzien van communicatieapparatuur, een oranje zwaailicht welke tijdens gebruik in werking dient te zijn.
5. Voor tijdelijke obstakels, zoals hijskranen, geldt bovendien dat zij een rood/wit geblokte vlag in top hebben en zulks ter bepaling van de Airport Manager of de ADM, een rondom rood licht uitstralend obstakellicht.
6. Voer- en werktuigen, waarvan de motor in werking is gesteld, worden niet onbeheerd achtergelaten, met uitzondering van voertuigen die dienen om geparkeerde luchtvaartuigen van energie of lucht te voorzien.
7. Een voer- en werktuig wordt zodanig bij een luchtvaartuig opgesteld, dat dit te allen tijde onbelemmerd van dit luchtvaartuig kan worden weggereden.
8. Voer- en werktuigen zijn uitgerust met een deugdelijke parkeerrem of andere blokkeerinrichting, welke inrichting in werking is gesteld indien het bedienend personeel zich niet in of op het voertuig bevindt.
9. Van voer- en werktuigen die zich in het landingsterrein voortbewegen, is de verlichting altijd ontstoken.

Artikel 22

Bestuurders van voer- en werktuigen op airside

1. De bestuurders van voertuigen die aan het verkeer op de niet voor het publiek toegankelijke gedeelten van het luchtvaartterrein deelnemen, voldoen aan door de Exploitant te stellen eisen van terreinkennis en rijvaardigheid.
2. De bestuurders van voertuigen die aan het verkeer op de niet voor het publiek toegankelijke gedeelten van het luchtvaartterrein deelnemen, houden zich aan door de Exploitant vastgestelde rijroutes en dienstwegen.
3. De bestuurders van voertuigen die aan het verkeer op de niet voor het publiek toegankelijke gedeelten van het luchtvaartterrein deelnemen, gedragen zich overeenkomstig de voorschriften als vervat in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990. (RVV 1990) De exploitant en/of Airport Manager kan hier regels aan toevoegen of regels niet van toepassing verklaren.
4. De bestuurders van voertuigen die aan het verkeer op de niet voor het publiek toegankelijke gedeelten van het luchtvaartterrein deelnemen, gedragen zich overeenkomstig de verkeerstekens. Het plaatsen, verplaatsen en verwijderen van verkeerstekens geschiedt door de Exploitant en/of Airport Manager of in diens uitdrukkelijke opdracht.
5. In afwijking van het bepaalde in het vierde lid geldt voor de niet voor het publiek toegankelijke dienst- en randwegen een maximumsnelheid van 30 km per uur en op de platformen een maximumsnelheid van 15 km per uur.



6. Het bepaalde in het vijfde lid geldt niet voor voertuigen van de havendienst en hulpdiensten, voor zover dit in het belang is van de dienstuitvoering.
7. De Exploitant kan verplicht stellen dat bestuurders van voertuigen welke worden gebruikt op het landingsterrein, voorzien zijn van verbindingsmiddelen.
8. Bestuurders van voertuigen die aan het verkeer op de niet voor het publiek toegankelijke gedeelten van het luchtvaartterrein deelnemen, verzoeken voordat het landingsterrein wordt ingereden om toestemming tot het betreden ervan.
9. Voor bestuurders die bevoegd zijn zich in het landingsterrein te begeven, geldt naast lid 1 van dit artikel eveneens, dat zij dienen te voldoen aan door de Exploitant te stellen eisen met betrekking tot radiotelefonieprocedures en uitgebreide kennis van het landingsterrein.
10. De Airport Manager kan bestuurders van voertuigen die aan het verkeer op de niet voor het publiek toegankelijke gedeelten van het luchtvaartterrein deelnemen, voordat het landingsterrein wordt ingereden, verplichten een tweezijdige verbinding tot stand en luisteren in het landingsterrein voortdurend de daarvoor toegewezen frequentie uit.

Artikel 23 Voorrangsregels op airside

In het landingsterrein en op het platform hebben de hieronder genoemde categorieën gebruikers ten opzichte van elkaar voorrang in de daarbij vermelde volgorde:

- a. Startende of landende luchtvaartuigen;
- b. Motorvoertuigen ten dienste van politie en brandweer, ziekenauto's en motorvoertuigen van andere hulpverleningsdiensten, voor zover zij de op grond van het gestelde in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 voorgeschreven optische en geluidssignalen voeren;
- c. Taxiënde luchtvaartuigen, evenals motorvoertuigen die deze begeleiden;
- d. Passagiers die te voet van en naar de luchtvaartuigen worden begeleid;
- e. Gesleepte luchtvaartuigen;
- f. Andere voertuigen.

Artikel 24 Parkeren van luchtvaartuigen

1. Het parkeren van luchtvaartuigen op het platform geschiedt overeenkomstig de door de Airport Manager of de ADM, dan wel de luchtverkeersleiding gegeven aanwijzingen.
2. Het opstellen, parkeren en stallen van, evenals het verrichten van reparaties aan luchtvaartuigen, is slechts na van de luchthavenautoriteit verkregen



toestemming toegestaan op of in de daarvoor bestemde of aangewezen locaties.

3. De luchthavenautoriteit kan gelasten dat geparkeerde, opgestelde of gestalde luchtvaartuigen worden verplaatst indien deze dit uit het oogpunt van goede orde en veiligheid noodzakelijk acht. Dienstwegen dienen vrij te blijven om verkeer ongehinderd doorgang te verlenen.



Artikel 25 Verplaatsen van luchtvaartuigen

1. Het landen op en opstijgen van het luchtvaartterrein geschiedt op en van de daartoe bestemde en als zodanig door de Airport Manager of door een namens hem aangewezen persoon beschikbaar gestelde banen, gelegen binnen het in gebruik zijnde deel van het landingsterrein. Voor onbemande luchtvaartuigen en maatschappelijke vluchten kunnen, eventueel per vlucht, andere regels gelden die vooraf zijn overeengekomen.
2. Luchtvaartuigen taxiën op de daarvoor bestemde rijbanen of daartoe bestemde gedeelten van het landingsterrein met een maximum snelheid van 15 knopen.
3. Taxiën en slepen en push- back van luchtvaartuigen geschiedt overeenkomstig de door de Airport Manager of de ADM, dan wel de luchtverkeersleiding gegeven aanwijzingen.
4. Tijdens het verplaatsen van luchtvaartuigen dient de verlichting van het luchtvaartuig te worden getoond zoals is voorgeschreven in punt SERA.3215 van het Aanhangsel bij Uitvoeringsverordening (EU) Nr. 923/2012.
5. Buiten de in de vorige leden genoemde terreindelen is het verplaatsen van luchtvaartuigen op het luchtvaartterrein slechts toegestaan op de daartoe door de Exploitant beschikbaar gestelde terreindelen.

Artikel 26 Inwerking stellen van motor van een luchtvaartuig

1. Het in werking stellen van een motor is slechts toegestaan indien:
 - a. Personen, voertuigen en ander materieel voor zover niet noodzakelijk bij de startprocedure van de motor, zich op veilige afstand van het luchtvaartuig bevinden;
 - b. Stoffen die gevaar of schade kunnen opleveren worden opgeruimd, dan wel uit de onmiddellijke omgeving van het luchtvaartuig verwijderd.
 - c. (er indien noodzakelijk) uitdrukkelijk toestemming is verleend door de luchtverkeersleiding;
 - d. buiten het luchtvaartuig een ter zake bevoegd persoon zodanig is opgesteld, dat hij aanwijzingen kan geven aan degene die belast is met de controle van de bedieningsinstrumenten. Deze voorwaarde geldt niet indien er sprake is van een niet-commerciële vlucht.
2. Met inachtneming van het eerste lid is tijdens het in werking stellen en houden van motoren tevens:
 - a. In de stuurhut van het luchtvaartuig een ter zake bevoegd persoon aanwezig, die de controle heeft over de bedieningsorganen en de remmen;



- b. Ervoor zorg gedragen dat door de motoren geen schade wordt veroorzaakt aan zaken en dat de veiligheid van personen niet in gevaar wordt gebracht.
- 3. Onverminderd het tweede lid geschiedt het in werking stellen van een motor door middel van het met handkracht bewegen van de luchtschroef door personen die ter zake geïnstrueerd zijn.
- 4. Indien het luchtvaartuig op een platform stil staat is het verboden de motor in werking te stellen of te hebben met een hoger toerental dan het stationaire toerental.
- 5. Het vierde lid geldt niet indien in het desbetreffende vlieghandboek een hoger toerental is voorgeschreven voor afkoeling van de motor na de vlucht, dan wel het opwarmen van de motor voor de vlucht.
- 6. Het is verboden in hangars motoren of 'Auxiliary Power Units' (APU's) in bedrijf te stellen of te houden.
- 7. Het is verboden een luchtvaartuig met één of meer in werking zijnde motoren in beweging te zetten, indien daardoor letsel of schade kan worden berokkend aan personen of zaken of de veiligheid van personen daardoor in gevaar kan worden gebracht.
- 8. Wanneer bij of uit een luchtvaartuig een vloeistoflekkage, waaronder maar niet uitsluitend, een brandstof- en/of olielekkage, wordt geconstateerd, vindt het starten of opnieuw starten van de motoren niet eerder plaats, dan na overleg met de luchthavenautoriteit.

Artikel 27 Proefdraaien motor

- 1. Proefdraaien van vliegtuigmotoren geschiedt slechts op de daarvoor door de Exploitant aangewezen plaatsen, met inachtneming van de voorwaarden en beperkingen, zoals deze zijn gesteld in de regeling proefdraaien (zie bijlage III).
- 2. De Exploitant kan het proefdraaien gedurende bepaalde uren of dagen verbieden en kan aan het proefdraaien nadere voorwaarden verbinden.
- 3. Het proefdraaien op een platform is verboden, behoudens tevoren verkregen toestemming van de luchthavenautoriteit

Artikel 28 In- en uitstappen gedurende met een in werking gestelde motor

- 1. Het is verboden personen in of uit een luchtvaartuig met een in werking gestelde motor te laten stappen.
- 2. Het eerste lid geldt niet ten aanzien van meermotorige luchtvaartuigen, voor zover het betreft de motor of motoren aan de andere zijde van het luchtvaartuig dan waar het in- en uitstappen plaatsvindt, en deze personen bij



het verlaten of het naderen van het luchtvaartuig de in werking zijnde motor of motoren niet hoeven te passeren.

3. De personen, zoals bedoeld in het tweede lid, die als passagier aangemerkt kunnen worden, dienen in deze situatie nog altijd tot aan de deur en/of in omgekeerde richting vanaf de deur van het luchtvaartuig, te worden begeleid als bedoeld in artikel 20 van dit Reglement.

Artikel 29 Luchtballon en Luchtschip

1. Het opstijgen van een vrije luchtballon of luchtschip is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de Exploitant of de Airport Manager en vanaf het deel van het landingsterrein dat daartoe door de Exploitant is aangewezen.
2. Bij het opstijgen van een vrije luchtballon of luchtschip dienen alle aanwijzingen gegeven door de luchthavenautoriteit te worden opgevolgd.

Artikel 30 Explosieven en gevaarlijke stoffen

1. Luchtvaartuigen met explosieven aan boord worden geparkeerd op de daartoe door de Exploitant aangewezen plaatsen.
2. Van zich aan boord van een luchtvaartuig bevindende gevaarlijke stoffen wordt door de bezitter dan wel houder daarvan van te voren gedetailleerd melding gedaan aan de Exploitant of de grondafhandelingsdienst. Instructies van de Exploitant met betrekking tot gevaarlijke stoffen dienen strikt te worden opgevolgd.



Hoofdstuk VI - Brandstoffen en tanken

Artikel 31 Opslag brandstoffen

1. Het is, behoudens schriftelijke toestemming van de Exploitant, verboden:
 - a. (luchtvaart)brandstoffen op het luchtvaartterrein op te slaan op andere dan de daarvoor door de Exploitant aangewezen opslagplaatsen;
 - b. (luchtvaart)brandstoffen of andere gevaarlijke stoffen op te slaan of te vervoeren, zonder inachtneming van de wettelijke bepalingen terzake;
2. Het is, behoudens toestemming van de luchthavenautoriteit, verboden om brandgevaarlijke werkzaamheden te verrichten binnen een afstand van 20 meter van een luchtvaartuig of van een opslagplaats voor luchtvaartuigen- en andere brandstoffen.

Artikel 32 Tanken

1. Alle direct met het tanken verband houdende werkzaamheden vinden plaats onder verantwoordelijkheid van de betrokken partijen (tankdienst, luchtvaartmaatschappij en/of afhandelaar).
2. De maatschappijen die het leveren, vervoeren en tanken van luchtvaartbrandstoffen verrichten, zien erop toe dat hun personeelsleden de bepalingen van dit Reglement strikt naleven.
3. Bij het tanken wordt elke handeling nagelaten die brand kan veroorzaken of het gevaar daarvoor kan vergroten

Artikel 33 Voorbereidingen en handelingen gedurende het tanken

Het is verboden:

1. Met het tanken van luchtvaartuigen aan te vangen, indien het luchtvaartuig en de tankauto dan wel het tanksysteem niet elektrisch geleidend met elkaar verbonden zijn.
2. Tijdens het tanken van luchtvaartuigen:
 - a. GPU's of ASU's onder de vleugel(s) of in de tankzone op te stellen;
 - b. GPU's of ASU's te starten;
 - c. GPU's of ASU's aan te sluiten of af te koppelen;
 - d. een in bedrijf zijnde GPU of ASU bij te vullen met brandstof;
 - e. APU's in werking te stellen, wanneer de uitlaat uitmondt in de tankzone, met dien verstande, dat in het geval dat een APU tijdens het tanken uitvalt, deze slechts dan weer mag worden opgestart, wanneer de brandstofstroom door de afsluiters tot stilstand is gebracht en er geen risico aanwezig is voor de ontsteking van brandstofdampen;



- f. Voertuigen binnen de tank-zone te doen of laten stilstaan anders dan wanneer deze direct bij het laden of lossen van het luchtvaartuig betrokken zijn;
- g. Andere dan gasdichte lantaarns of schijnwerpers te gebruiken in de tank-zone;
- h. Flitslampjes of elektronenflitsers te gebruiken binnen de tank-zone;
- i. Elektrische schakelaars of elektronische schakelaars die geen onderdeel zijn van het luchtvaartuig in een andere positie te zetten die niet noodzakelijk is voor het tanken, laden of lossen;
- j. Elektrische apparatuur of elektronische apparatuur van het luchtvaartuig te testen of te gebruiken, tenzij uit de onderhoud- en gebruiksdokumentatie van het luchtvaartuig blijkt dat dit is toegestaan;
- k. Binnen de tank-zone brandgevaarlijke werkzaamheden te verrichten.

Artikel 34 Verboden bij het tanken

Het is verboden:

- a. Tankwerkzaamheden te verrichten bij een luchtvaartuig met een in bedrijf zijnde motor;
- b. Een tankauto onder de vleugel op te stellen of zodanig bij een luchtvaartuig op te stellen dat deze niet onder alle omstandigheden onbelemmerd vooruit naar een veilige zone kan weggrijden;
- c. Een tankauto, afhandelingsmaterieel of voertuigen bij een luchtvaartuig op te stellen zodanig dat de vrije en directe toegang tot het luchtvaartuig voor de brandweer wordt geblokkeerd of belemmerd;
- d. Afhandelingsmaterieel of voertuigen onder de vleugel(s) op te stellen of voor een tankauto te plaatsen, dat hierdoor weggrijden wordt belemmerd;
- e. Een tankauto onbeheerd achter te laten anders dan op een daartoe aangewezen parkeerplaats;
- f. De aanwezige noodstopknoppen van een tank te blokkeren;
- g. Luchtvaartuigen te tanken zolang onderdelen van het landingsgestel overmatig zijn verhit;
- h. Enige handeling te verrichten, die brandgevaar kan vergroten of veroorzaken;
- i. Luchtvaartbrandstoffen te vervoeren met voertuigen, waarop niet tenminste één brandblusapparaat voorzien van een bewijs van typekeuring en controle datum met voldoende capaciteit en geschikt voor de bestrijding van vloeistofbranden voor onmiddellijk gebruik gereed aanwezig is;
- j. Te tanken op een ondeugdelijke ondergrond;
- k. Te tanken voor zover geen maatregelen zijn getroffen ter vermindering van milieuverontreiniging;
- l. Te tanken in hangars en binnen een straal van 15 meter vanaf hangars of andere gebouwen en voorwerpen, die een vonk zouden kunnen veroorzaken;



Dit geldt niet voor een tanklocatie die als zodanig en met toestemming van de exploitant is ingericht.

- m. Te tanken wanneer boven of in de onmiddellijke omgeving (< 5 km) van het luchtvaartterrein de weersomstandigheden (zoals bliksem en onweer) daartoe aanleiding geven.

Artikel 35 Morsen van olie en brandstof

- 1. Het tanken geschiedt op een zodanige wijze dat geen brandstof wordt gemorst.
- 2. Van het lekken of morsen van olie of brandstof wordt onmiddellijk de Airport Manager of de ADM in kennis gesteld.
- 3. Gemorste olie en brandstof wordt onmiddellijk, in overleg met de luchthavenautoriteit, verwijderd.
- 4. Conform artikel 26 lid 8 van dit Reglement, vindt het starten of opnieuw starten van de motoren na het morsen van brandstof niet eerder plaats, dan na toestemming van de ADM.

Artikel 36 Tanken met (in- of uitstappende) passagiers aan boord

Het tanken van een luchtvaartuig met passagiers aan boord of terwijl er passagiers in- of uitstappen is niet toegestaan:

- a. zonder toestemming van de gezagvoerder en de Exploitant;
- b. indien het luchtvaartuig niet getankt wordt door middel van een gesloten systeem;
- c. over de vleugel van het luchtvaartuig heen;
- d. met kerosine Jet B, AVGAS of MOGAS;
- e. indien tussen het personeel aan boord van het luchtvaartuig en het grondpersoneel niet een communicatieverbinding is gemaakt;
- f. indien er geen vrije doorgang van de gangpaden is;
- g. indien er niet minstens twee uitgangen zijn aangewezen die aangesloten zijn op een passagierstrap of met een geactiveerde glijgoot zijn uitgerust;
- h. indien er geen brandweer ter plaatse is ("standby tanken") wanneer niet (volledig) aan artikel 36(g) voldaan kan worden;
- i. indien er gedurende het tanken geen gekwalificeerd personeel aanwezig is om een directe evacuatie te kunnen initiëren;
- j. indien de aangewezen (nood)uitgangen en vluchtroutes zich bevinden aan de zijde van het luchtvaartuig waar wordt getankt;
- k. indien de aangewezen (nood)uitgangen en vluchtroutes op het platform worden geblokkeerd door de tankwagen, afhandelingsmaterieel of voertuigen;
- l. indien aan de passagiers niet is meegedeeld dat:



1. er getankt zal gaan worden en zij op hun plaatsen moeten blijven zitten, tenzij zij in- of uitstappen;
 2. de veiligheidsriemen ontkoppeld moeten zijn;
 3. zij geen handelingen mogen verrichten, waarbij een vonk of open vuur ontstaat of zou kunnen ontstaan;
- m. indien tijdens het tanken in het luchtvaartuig de (nood-) uitgang en verboden te roken verlichting niet is ontstoken;
- n. indien de voor het tanken verantwoordelijke persoon niet op de hoogte is van het feit dat er passagiers aan boord zijn of in- of uitstappen.

Artikel 37 Brandstof uitpompen (defueling)

Het is verboden brandstof uit een luchtvaartuig te pompen wanneer er personen aan boord zijn of in- of uitstappen.

Artikel 38 Tanken hefschroefluchtvaartuigen

Het is verboden hefschroefluchtvaartuigen te tanken:

- a. Met passagiers aan boord;
- b. Met draaiende rotors;
- c. Met draaiende motor(en), behoudens verkregen toestemming door de luchthavenautoriteit.

Artikel 39 Hydrantdispensers

N.v.t.



Hoofdstuk VII - Bepalingen met betrekking tot het Luchtvaartterreinverkeer

Artikel 40

Circuit- en oefenvluchten

1. Het uitvoeren van circuit- en oefenvluchten kan, in afwijking van het omzettingsbesluit of luchthavenbesluit, door de Exploitant worden beperkt tot bijvoorbeeld bepaalde delen van de dag of tot bepaalde dagen van de week.

Artikel 41

Reclamesleepvluchten

1. Alvorens zich in het landingsterrein te begeven om voorbereidingen te treffen ten behoeve van het aanhaken en/of afwerpen van een reclamesleepnet, wordt door de functionaris van het betrokken luchtvaartreclamebedrijf overleg gepleegd met de dienstdoende functionaris van de havendienst;
2. Na het afwerpen van een reclamesleepnet wordt deze onmiddellijk door het betrokken luchtvaartreclamebedrijf opgenomen en uit het landingsterrein verwijderd;
3. Het betreffende luchtvaartreclamebedrijf verricht met maximaal twee personen en één voertuig voorbereidende werkzaamheden in het landingsterrein;
4. De onder c bedoelde personen en het voertuig bevinden zich bij het afwerpen van een reclamesleepnet tenminste 50 meter buiten de vliegbaan van het sleepvliegtuig;
5. Alvorens een reclamesleepnet wordt afgeworpen overtuigt de vlieger zich ervan dat dit kan geschieden zonder personen in gevaar te brengen of eigendommen van derden te beschadigen. Het afwerpen van een reclamesleepnet geschiedt op een zodanige plaats dat de vlieger van het sleepvliegtuig te allen tijde in staat is het luchtvaartterreinverkeer in het circuit volkomen te overzien, evenals de plaats waar het reclamesleepnet moet worden afgeworpen.

Artikel 42

Microlight Aircrafts (MLA)

n.v.t.

Artikel 43

Overige bepalingen

N.v.t.



Hoofdstuk VIII - Slotbepalingen

Artikel 44 Aansprakelijkheid

1. De Exploitant kan uitsluitend aansprakelijk worden gesteld voor directe schade en/of persoonlijk letsel ontstaan op het Luchtvaartterrein als gevolg van opzet en/of grove schuld aan de zijde van de Exploitant.
2. De Exploitant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, ontstaan doordat accommodatie, luchtvaartuigen en/of afhandelingsfaciliteiten, geheel of gedeeltelijk, niet ter beschikking kunnen worden gesteld. De Exploitant aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor direct of indirecte schade, ontstaan doordat het Luchtvaartterrein niet of niet tijdig bereikt kan worden.
3. Voor schade toegebracht aan het Luchtvaartterrein en/of de Exploitant is degene door wiens handelen of nalaten, inclusief dat van eigen personeel of derden waarvoor men verantwoordelijk is, de schade veroorzaakt is, volledig aansprakelijk jegens de Exploitant. Onder indirecte schade wordt onder meer verstaan gederfde winst, stagnatieschade, evenals de kosten van administratiefrechtelijke- en strafrechtelijke boetes en maatregelen.
4. De exploitant is te allen tijde bevoegd wijzigingen aan te brengen in de inrichting van en de voorzieningen binnen het aangewezen Luchtvaartterrein en de aangewezen Security Area's, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot wijzigingen aan, de infrastructuur, gebouwen en banen en andere voorzieningen. De exploitant zal tijdig informatie verstrekken over deze (voornemens tot) wijzigingen dan wel indien de wijzigingen daartoe aanleiding geven, overleg plegen met de gebruikers ervan. De exploitant is nimmer gehouden tot enige schadevergoeding in verband met dergelijke wijzigingen, behoudens opzet of grove nalatigheid.

Artikel 45 Privacy en geheimhouding

Het is verboden aan een ieder, die zich op het luchtvaartterrein bevindt, wetenschap over de aanwezigheid op het luchtvaartterrein van personen, die algemene bekendheid genieten, zoals onder meer leden van het Koninklijk Huis, regeringsleiders, ministers en bekende Nederlanders of personen van niet-Nederlandse nationaliteit, in de openbaarheid te brengen, zowel indien deze wetenschap is verkregen voor de aanwezigheid van een dergelijke persoon op het luchtvaartterrein als indien de wetenschap is verkregen tijdens en/of na de aanwezigheid van een dergelijke persoon op het luchtvaartterrein. Het is tevens verboden zonder schriftelijke toestemming van de Exploitant foto-, video- en/of filmopnamen te maken van een dergelijk persoon.



Artikel 46 Wijzigingen

De Exploitant behoudt zich het recht voor dit Reglement te allen tijde te wijzigen. Deze wijzigingen treden niet eerder in werking dan op het daarvoor aangekondigde tijdstip; het vigerende Reglement is te verkrijgen bij de Exploitant en wordt gepubliceerd op de website van de Exploitant: www.groningenairport.nl


Vaststelling Datum

Aldus vastgesteld te Eelde, 10 maart 2023

De directie van Groningen Airport Eelde N.V.




Bijlage I - Kaart aangewezen Luchtvaartterrein Eelde





Bijlage II - Landside – Airside scheiding




De begrenzing op de kaart is indicatief en wordt in werkelijkheid gevormd door gebouwen en/of hekwerken al of niet voorzien van doorgangen die of afgesloten zijn of door een toegangssysteem worden beheerd, hetzij door de gebouweigenaar of huurder die op enigerlei wijze toegangscontrole uitvoert.



Bijlage III - Regeling proefdraaien

De Luchthaven heeft als exploitant twee locaties aangewezen waar men mag proefdraaien. Voor deze plaatsen is door het bevoegd gezag een omgevingsvergunning afgegeven voor het geluid dat door proefdraaien wordt veroorzaakt. Deze locaties zijn in onderstaande kaart ingetekend als 'locatie 1' en 'locatie 2'.



Locatie 1

Status: openbaar

Deze locatie bevindt zich langs taxiway A, te hoogte van platform J. Dit is tevens de 'compass swing' locatie op de luchthaven. Deze locatie, de bijbehorende vergunning(en) en de vergunningsvoorwaarden zijn in beheer van de Stichting Proefdraaiplaats GAE. Het gebruik van deze proefdraaiplaats wordt geregistreerd door de havendienst.

Het gebruik van deze locatie t.b.v. proefdraaien is toegestaan op werkdagen tussen 07:00 en 19:00 lokale tijd. In uitzonderlijke gevallen is gebruik van de proefdraaiplaats in het weekend mogelijk (max. 12x per kalenderjaar), mits er vooraf toestemming is verkregen van de havendienst.

Het gebruik van deze proefdraaiplaats is uitsluitend toegestaan als het luchtvaartuig aan de volgende voorwaarden voldaan wordt:

- Code A luchtvaartuigen die voorzien zijn van een zuigermotor.
- Code A luchtvaartuigen hebben een Outer Main Gear Wheel Span (OMGWS) van <4.5m en een spanwijdte van <15m.



Gebruik van locatie 1 dient voorafgaand aan gebruik aangevraagd te worden bij de havendienst. Deze aanvraag dient ten minste de registratie en het doel van het gebruik te bevatten. De havendienst zal vervolgens toetsen of het gebruik inpasbaar is binnen de vergunning van de locatie. De uitkomst zal worden teruggekoppeld naar de aanvrager.

Locatie 2

Status: privaat

Deze locatie bevindt zich aan de Noordkant van platform L, achter de hangaars P/Q/R. De locatie, de bijbehorende vergunning(en) en de vergunningsvoorwaarden zijn in beheer van General Enterprises (Cirrus Europe). Deze locatie is niet openbaar toegankelijk om op te proefdraaien.

Overige locaties

Proefdraaien op andere locaties dan de aangewezen proefdraaiplaatsen is niet toegestaan.

Overige luchtvaartuigen

Alle luchtvaartuigen die niet aan de bovengenoemde voorwaarden voldoen dienen voorafgaand aan een proefdraaisessie contact op te nemen met de Havendienst. Deze zal dan, zoveel mogelijk in samenspraak met de gebruiker, de afweging maken op welke locatie men kan proefdraaien en dit vervolgens terugkoppelen naar de aanvrager. In deze afweging worden o.a. windrichting, gevolgen voor de operatie en mogelijke hinder voor anderen meegenomen.

Eventuele toestemming is alleen geldig voor de specifieke sessie waarvoor de aanvraag is gedaan. Indien men later nogmaals moet proefdraaien, dan dient er een nieuwe aanvraag gedaan te worden.

Incidenten

Bij een (dreigend) milieu incident als gevolg van vloeistoflekkage zullen er (preventieve) maatregelen worden genomen. Bij een brand, lekkage of ander incident dient er z.s.m. contact te worden opgenomen met de havendienst.

Milieubescherpende maatregelen en veiligheid

Gebruikers van een proefdraaiplaats dienen:

- De gebruikelijke veiligheidsmaatregelen te treffen c.q. in acht te nemen;
- In geval van brand gebruik te maken van de aanwezige brandblusapparatuur en direct de Havendienst te informeren;
- Bij een milieu-incident (bijv. lekkage van vloeistoffen) gebruik te maken van de aanwezige middelen (zand en/of korrels) ter absorptie van deze vloeistoffen en direct de Havendienst te informeren.